

فهرست عنوان

فصل اول ۳

دستورالعمل جامع آموزشی برنامه ریزی بیسیم GM338

مقدمه

- ۱- مشخصات کلی بیسیم ۴
- ۲- طریقه اتصال بیسیم به کامپیوتره
- ۳- راه اندازی نرم افزار ۶
- ۴- خواندن برنامه ی روی بیسیم ۷
- ۵- رایت کردن برنامه از کامپیوتر روی بیسیم ۷
- ۶- بستن هر صفحه از نرم افزار ۷
- ۷- ذخیره کردن و بازیابی برنامه ها از روی حافظه کامپیوتر ۷
- ۸- اطلاعات بیسیم ۷
- ۹- پیکربندی بیسیم ۸
- ۱۰- منوها و کلیدهای قابل تعریف ۱۱
- ۱۰-۱) منوها ۱۱
- ۱۰-۲) دکمه های قابل برنامه ریزی ۱۳
- ۱۱- کانال بندی ۱۳
- ۱۲- سیگنالینگ MDC ۱۶
- ۱۳- سیستم مکالمه (احظار انتخابی) ۱۹
- ۱۴- سیستم ارسال حالت و پیام ۲۰
- ۱۵- سیستم تلفنی ۲۱
- ۱۶- لیست اسکن ۲۳
- ۱۷- ZONE ۲۴

فصل دوم ۲۶

طرح و ملاحظات بکار گیری کد شناسایی CALLER ID و احظار انتخابی SELECTIVE CALL

مقدمه

- ۱- تعریف و فعال کردن CALLER ID ۲۷
 - ۱-۱) نحوه انتخاب ID CODE ۲۷
 - ۲-۱) انتخاب کد فردی چهار رقمی ۲۸
 - ۳-۱) انتخاب کد گروهی سه رقمی ۲۸
 - ۴-۱) نحوه برنامه ریزی ID CODE ۲۸
- ۲- SELECTIVE CALL ۲۹
 - ۱-۲) نحوه کاربری بیسیم در سیستم SELECTIVE CALL ۲۹
 - ۲-۲) تهیه لیست مکالمه ۳۰
 - ۱-۲-۲) ذخیره کد فردی ۳۰
 - ۲-۲-۲) ذخیره کد دسترسی سریع ۳۰
 - ۳-۲-۲) ذخیره کد گروهی ۳۰
 - ۳-۲) برنامه ریزی در حالت SELECTIVE CALL ۳۱

فصل سوم ۳۲

دستورالعمل مراحل پروگرام کردن بیسیم GM338 بصورت یکپارچه در سازمان ها

مقدمه

مراحل برنامه ریزی ۳۳

فصل چهارم ۳۹

دستورالعمل اپراتوری و بهره برداری بیسیم GM338

مقدمه

- ۱- کنترل های بیسیم ۴۱
 - ۱-۱) صفحه کنترل اصلی بیسیم ۴۱
 - ۲-۱) کنترل های میکروفن کی پددار ۴۱
- ۱- شروع کار با بیسیم ۴۱
 - ۲-۲) روشن و خاموش کردن بیسیم ۴۱
 - ۲-۲) پیغام بعد از روشن شدن ۴۱
 - ۳-۲) انتخاب یک کانال ۴۱
 - ۴-۲) تنظیم صدا ۴۱
 - ۵-۲) ورود به وضعیت منو ۴۱
- ۳- ارسال و دریافت یک مکالمه ۴۲
 - ۱-۳) ارسال یک مکالمه ۴۲
 - ۲-۳) دریافت یک مکالمه ۴۲
 - ۳-۳) زمان سنج ارسال مکالمه یا TOT ۴۲
 - ۴-۳) ویژگی MONITOR ۴۲

- ۴- استفاده از منوی بیسیم ۴۲
- ۴-۱) کلیدهای منو ۴۲
- ۴-۲) مرور منوی بیسیم ۴۲
- ۵- لیستهای بیسیم ۴۳
- ۶- احظار فردي و گروهی ۴۳
- ۶-۲) احظار فردي ۴۳
- ۶-۱) احظار گروهی ۴۳
- ۷- استفاده از قابلیت چک کردن روشن بودن بیسیم مقابل ۴۴
- ۸- استفاده از قابلیت حالت اضطراری ۴۴
- ۹- استفاده از قابلیت اسکن ۴۴
- ۱۰- تغییر سطح توان ۴۴
- ۱۱- وارد کردن ساعت ۴۴
- ۱۲- آلام زمان خاموشی ۴۵
- ۱۳- فعال کردن تن کی پد ۴۵
- فصل پنجم ۴۶

دستورالعمل نصب GM338 روی خودرو های عملیاتی

مقدمه

- ۱- اطلاعات ایمنی ۴۷
- ۱-۱) اطلاعات ایمنی در هنگام استفاده از بیسیم ۴۷
- ۲-۱) اطلاعات ایمنی در هنگام نصب بیسیم ۴۷
- ۲- نصب بیسیم ۴۷